

Icônes de l'unité du parent (suite)

Icônes d'alerte

- Apparaît lorsque la pile de l'unité du parent est faible et doit être rechargée.

- Apparaît lorsque du mouvement est détecté par l'unité du bébé.

- Apparaît lorsque des sons sont détectés par l'unité du bébé.

- Apparaît lorsque la température détectée par l'unité du bébé excède le maximum réglé.

- Apparaît lorsque la température détectée par l'unité du bébé est en-dessous du minimum réglé.

Vision nocturne (noir et blanc et couleur)

L'unité du bébé est dotée de voyants infrarouges à DEL qui vous permettent de voir clairement votre bébé la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque l'unité du bébé visualisée détecte un faible niveau de lumière, les voyants infrarouges à DEL s'allument automatiquement. Lorsque le mode visionnement nocturne en noir et blanc est activé,  apparaît à l'écran. Lorsque le mode de visionnement nocturne couleur est activé,  apparaîtra à l'écran.

Remarques

- Il est normal de voir un bref reflet blanc sur l'écran de l'unité du parent pendant que l'unité du bébé s'adapte à l'environnement sombre.
- Si vous réglez le mode de vision nocturne alors que les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans. Ajustez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à une altitude plus élevée pour éviter les reflets et les affichages flous.

Conseil

- La qualité vidéo peut varier en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence tels que les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans. Ajustez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à une altitude plus élevée pour éviter les reflets et les affichages flous.

	Dépannage
Symptôme	Essayez ceci
Pourquoi le moniteur de bébé ne réagit-il pas normalement?	Essayez les produits suivants (dans l'ordre de la liste) pour une solution courante : <ol style="list-style-type: none">Débranchez l'alimentation de l'unité ou des unités de bébé et de l'unité du parent. Attendez quelques secondes avant de rebrancher l'alimentation de l'unité ou des unités de bébé et de l'unité du parent. Mettez en marche la ou les unités de bébé et l'unité du parent. Attendez que l'unité du parent se synchronise avec l'unité ou les unités du bébé. Attendez jusqu'à une minute pour que cela se produise.
Pourquoi le voyant d'alimentation à DEL de l'unité du bébé et de l'unité du parent ne s'allume-t-il pas lorsque je mets les unités sous tension?	L'unité du parent n'est peut-être pas connectée au secteur. Insérez la fiche de l'appareil dans la prise d'alimentation de l'unité du parent et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Et appuyez sur le bouton  Power de l'unité du parent pour établir la connexion avec l'unité du bébé. <p>L'unité du bébé n'est peut-être pas branchée sur une prise de courant CA. Insérez la fiche de l'appareil dans la prise d'alimentation de l'unité du bébé et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Ensuite, faites glisser l'interrupteur de mise en/hors fonction de l'unité du bébé pour établir la connexion avec l'unité du parent.</p>
Pourquoi mon unité du parent ne se charge-t-elle pas lorsqu'elle est connectée à la prise d'alimentation CA?	Assurez-vous que votre source d'alimentation n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
Pourquoi mes images sont-elles en noir et blanc?	Les images sont en noir et blanc pendant la nuit ou dans une pièce sombre lorsque la vision nocturne est automatiquement activée. Vous pouvez également choisir de voir votre bébé la nuit en couleur, voir Vision nocturne (noir et blanc et couleur) pour apprendre comment.
Pourquoi l'unité du bébé produit-elle un bruit aigu?	L'unité du parent et l'unité ou les unités de bébé peuvent être trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none">Éloignez l'unité du parent de l'unité ou des unités de bébé jusqu'à ce que le bruit cesse (OU). Baissez le volume de votre unité du parent.
Pourquoi l'unité du parent émet-elle un bip?	L'unité ou les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent de l'unité ou des unités de bébé (mais pas moins d'un mètre). <p>La pile de l'unité du parent n'est peut-être pas suffisante pour que l'unité du parent fonctionne normalement. Chargez l'unité du parent jusqu'à ce que l'icône de la pile devienne solide .</p> <p>La température de la chambre de votre bébé peut être trop élevée ou trop basse.</p>
Pourquoi je n'entends aucun son provenant de l'unité du parent? Pourquoi ne puis-je pas entendre mon bébé pleurer?	Le volume du haut-parleur de l'unité du parent est peut-être trop faible ou coupé. Appuyez sur pour ouvrir le menu de réglage du volume, puis sur  pour augmenter le volume du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser le menu de l'unité du parent pour modifier la sensibilité sonore de l'unité du parent au niveau le plus élevé (niveau 5), voir Détection sonore et Réveil automatique .
Pourquoi n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi ma connexion se coupe-t-elle de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	L'unité ou les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent de l'unité ou des unités de bébé (mais pas moins d'un mètre). <p>D'autres produits électroniques et sans fil peuvent causer des interférences avec votre moniteur de bébé. Essayez d'installer votre moniteur de bébé aussi loin que possible de ces appareils.</p> <p>Si vous n'avez mis sous tension qu'une seule unité de bébé mais que vous en avez deux appariées à l'unité du parent, votre unité du parent peut afficher  et le voyant à DEL LINK clignote. Passez à l'unité du bébé que vous avez mise en fonction via le menu.</p>

Détection sonore et réveil automatique

Vous pouvez activer l'**Alerte de détection sonore** et régler la **Sensibilité sonore** de l'unité du bébé pour qu'elle ne détecte que le niveau de sons que vous souhaitez. Lorsque l'unité du bébé détecte des sons qui dépassent le niveau choisi, l'écran de l'unité du parent s'allume s'il a été éteint ou atténué, et l'unité du bébé transmettra les sons détectés à l'unité du parent. Vous serez immédiatement en mesure de voir et d'entendre votre bébé.

Si vous avez activé l'**Alerte de détection sonore**, l'unité du parent émettra des bips lorsque l'unité du bébé détectera des sons.

Niveau de sensibilité sonore	Niveau 3 (plus élevé)	Niveau 2 (moyen)	Niveau 1 (plus faible)
			
Description	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument pour les sons très faibles, y compris les bruits de fond de la chambre de votre bébé.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument pour les babillages et les sons plus forts de votre bébé. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument que lorsque votre bébé pleure ou crie fort. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé émet des sons doux.

Écran et audio activés par le son - Réveil automatique

Lorsque la fonction **Réveil automatique** est activée, l'écran de l'unité du parent reste éteint pour économiser de l'énergie lorsque l'unité du bébé ne détecte aucun son.

Lorsque l'unité du bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité sonore choisi, l'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument automatiquement. L'unité du parent s'éteint à nouveau lorsqu'aucun son n'est détecté pendant un certain temps.

Remarques :

- Si vous avez mis le haut-parleur de l'unité du parent en sourdine, seul l'écran de l'unité du parent s'allumera lorsqu'un son est détecté.
- Si vous avez activé le **Réveil automatique** mais désactivé l'alerte de détection sonore, l'unité du parent se réveillera lorsque l'unité du bébé détectera des sons plus forts que le niveau de sensibilité sonore choisi.

Le sceau RBRC

Le sceau RBRC sur la pile Li-ion indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel visant à collecter et à recycler ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada. Ce programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles Li-ion usagées, qui peuvent être illégales dans votre région. Grâce à la participation de VTech, il vous est facile de déposer la batterie usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service autorisés pour les produits VTech. Veuillez appeler le 1 (800) 8 BATTERY® pour obtenir des informations sur les interdictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles Li-ion dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à protéger notre environnement et à conserver les ressources naturelles. Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY® sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.

Règlements de la FCC et d'Industrie Canada

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences d'un appareil numérique de classe B selon l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de fréquence radio qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur en fonction de l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de manière à ce que les parties du corps de toutes les personnes soient maintenues à une distance d'environ 8 pouces (20 cm) ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité parents doivent être maintenus à au moins 2,5 cm de votre visage.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le terme " IC " , précédant le numéro de certification/enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code de santé 6 du Canada pour l'exposition des humains aux champs RF.

Détection du mouvement

Ajustement de la sensibilité de la détection du mouvement

Vous pouvez activer l'**Alerte de mouvement** et régler la **Sensibilité du mouvement** de l'unité du bébé pour ne détecter que le niveau de mouvement souhaité. Lorsque l'unité du bébé détecte des mouvements qui dépassent le niveau choisi, l'écran de l'unité du parent s'allume s'il a été éteint ou atténué, et l'unité du bébé affiche la diffusion vidéo en direct. Vous serez immédiatement en mesure de voir et d'entendre votre bébé.

Si vous avez activé l'**Alerte de mouvement**, l'unité du parent émettra des bips lorsque l'unité du bébé détectera des mouvements.

Niveau de sensibilité du mouvement	Niveau 3 (plus élevé)	Niveau 2 (moyen)	Niveau 1 (plus faible)
			
Description	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument pour les petits mouvements, comme les bâillements ou les étirements.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument lors de mouvements quotidiens normaux, comme des personnes marchant dans la maison.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent ne s'allument qu'en cas de mouvements importants, comme lorsque les enfants courent ou sautent.

Veilleuse

Vous souhaitez que la veilleuse de l'unité du bébé ait une teinte plus douce pour détendre votre enfant? Vous pouvez contrôler la luminosité de la veilleuse à distance depuis l'unité du parent, ou directement sur l'unité du bébé.

Ajustement de la veilleuse sur l'unité du parent

- Appuyez sur **Touche de réglage rapide du mode nocturne**  pour visionner le menu nocturne.
- Appuyez sur  pour intensifier la veilleuse (ou allumer la veilleuse lorsqu'elle est éteinte). Appuyez sur  pour atténuer la veilleuse (ou éteindre la veilleuse lorsqu'elle est au niveau le plus faible de luminosité).
 - OU -

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner  et appuyez sur  et  pour sélectionner  et appuyez sur  et  pour sélectionner  et appuyez sur  et  pour choisir le niveau de luminosité et appuyez sur  pour confirmer.

Remarque

- Si la fonction **Luminosité automatique** a été présélectionnée, tout réglage de la luminosité de la veilleuse (que ce soit sur l'unité du bébé ou sur l'unité parents) désactive automatiquement le mode **Luminosité automatique** et passe au niveau de luminosité fixe.

Mode d'atténuation

L'écran de l'unité du parent s'éteindra pour économiser l'énergie après 5 minutes d'inactivité, au cours desquelles aucune touche n'a été enfoncée et aucune alerte n'a été reçue de l'unité du bébé.



Pour le jumelage avec le LF915-2HD et le LF920-OHD seulement

Mode de surveillance



Mode de patrouille

Sélectionnez le mode de patrouille en tant que mode de surveillance afin d'alterner le visionnement entre l'unité du bébé  et  toutes les 10 secondes.

Mode divisé



Remarque :

- En mode divisé, vous pouvez appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance le visionnement de l'unité du bébé  ou de l'unité du bébé , et entendre les sons transmis de l'unité du bébé en surbrillance.

Instructions d'entretien

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR, DANS UN ENDROIT SEC UNIQUEMENT.

Pour conserver ce produit en bon état, suivez ces directives :

- Évitez de le placer à proximité d'appareils de chauffage et de dispositifs qui génèrent des bruits électriques (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes).
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide à l'eau froide (n'utilisez pas de savon, de détergent ou d'autres produits chimiques).
- Assurez-vous que le produit est sec avant de le rebrancher à la source d'alimentation.
- Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes et à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Ne renversez aucun liquide sur ce produit et ne l'immergez pas dans l'eau, car cela pourrait le rendre inopérant.
- Conservez les aliments et les boissons à l'écart de ce produit.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Évitez de faire tomber le produit ou de le traiter brusquement.

Fixation de l'unité du bébé sur un mur de gypse (optionnel)

Remarques

- Vérifiez la puissance de la réception et l'angle de vision de l'unité du bébé avant de percer les trous.
- Les types de vis et d'ancrages dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Vous devrez peut-être acheter les vis et les ancrages séparément pour monter vos unités du bébé.

- Placez le support de montage mural sur un mur, puis utilisez un crayon pour marquer les trous du haut et du bas comme indiqué. Retirez le support de montage mural et percez deux trous dans le mur (mèche de 7/32 po).
- Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.
 - Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages muraux dans les trous. Frappez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les ancrages muraux affleurent le mur.

- Alignez le support de montage mural et les vis avec les trous du mur tel qu'indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou du milieu, afin de fixer la position du support de montage mural. Vous pouvez ensuite serrer l'autre vis dans le trou du haut.
- Insérez les vis dans les trous et serrez-les jusqu'à ce qu'elles ne soient plus exposées que de 1/4 po.

- Placez l'unité du bébé sur le support de montage mural. Serrez la vis dans la douille fileté de la bas pour fixer l'unité du bébé.
- Alignez les vis du mur et faites glisser le support de montage mural vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

- Vous pouvez maximiser les angles de vue de votre unité du bébé en inclinant le support de fixation murale. Tenez l'unité du bébé, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela permettra de desserrer l'articulation du support de montage mural. Inclinez votre unité du bébé vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster à votre angle préféré. Ensuite, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer l'articulation et fixer l'angle.