

Leap Frog **Learn & Groove**
Preschool Medley Microphone



Sing along or make up a song!

Parent Guide & Instructions

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Learning Skills

Shine the Spotlight on Learning!

Listening and Speaking

Singing along encourages children to listen, remember and repeat the words they hear.

First Words in English and Spanish

Two language modes help develop vocabulary skills in English and Spanish.

Music

Children can explore music by singing along or fitting their own lyrics to instrumental music.

Gross Motor Skills

Catchy learning songs encourage toddlers to sing, dance and move like different animals.

Instructions for Play



Getting Started

To turn on the LEARN & GROOVE™ Microphone, slide the mode selector to one of the three modes. To turn it off, slide the switch to off.

Note: Microphone will turn off automatically after a period of inactivity. You can wake it up again by sliding the switch to another mode or by turning the song dial to choose a song.

Note: Use at a minimum of 12" away from a wall or other surface to prevent feedback.

Learning Modes

The LEARN & GROOVE Microphone offers three modes of play.

Songs in English
Sing along to songs sung in English.

Songs in Spanish
Sing along to songs sung in Spanish.

Music Only
Music plays with no vocals so your child can sing on her own or make up her own lyrics.

Song Dial

Turn the Song Dial to choose and hear a song:

Animal Rock—Dance, sing and move like a lion, monkey and elephant!

Please, Please, Please—This fun song encourages the use of everyday manners.

One to Twenty—Count and sing numbers from 1 to 20.

Bumblebee Buzz—Buzz along and learn simple addition counting up to 3 bumblebees.

Sing your own song to the music—Children can improvise songs using four instrumental music styles.

Make up your own song—Children can sing and hear their voice amplified without any music.

Start your own Learn & Groove™ band!*

Discover a world of musical learning in English and Spanish!

Your child is sure to get early development off to a notable start with award-winning products in LeapFrog's Learn & Groove range.

LEARN & GROOVE™ Alphabet Drum
6+ months

LEARN & GROOVE™ Counting Maracas
6+ months

LEARN & GROOVE™ Shapes & Melodies Piano
6+ months

LEARN & GROOVE™ Musical Table
6+ months

LEARN & GROOVE™ First Words Radio
12+ months

LEARN & GROOVE™ Animal Sounds Guitar
12+ months

Get lyrics online!

Support your child's bilingual learning by downloading song lyrics in English and Spanish. You'll also find learning ideas, printable activities and more! leapfrog.com/toys

*Sold separately. All products may not be available in all countries. Actual products may vary.

Instructions For Care
Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never submerge the unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

CAUTION: Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.

ATTENTION: Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement de ce jouet afin d'en garantir la sécurité. S'il est cassé ou endommagé, même partiellement, ranger ce jouet hors de portée de votre enfant.

Battery Information
Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. Requires 3 AAA (called LR03 in some countries) alkaline batteries.

Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
3. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

Battery Safety
Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

DO NOT incinerate used batteries.
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e., alkaline/standard).
DO NOT use rechargeable batteries.
DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Sécurité relative aux piles
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

NE PAS incinérer les piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
NE PAS utiliser des piles rechargeables.
NE PAS recharger des piles non rechargeables.
NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

Troubleshooting	
Symptom Toy does not turn on or does not respond	Try This <ul style="list-style-type: none"> • Make sure the mode switch is not in the OFF position • Make sure batteries are correctly installed • Make sure battery cover is securely attached • Remove batteries and put them back in • Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth • Install new batteries
Toy makes improper responses	<ul style="list-style-type: none"> • Follow the above instructions to clean battery contacts • Install new batteries

Learning Path

See the Learning.™

Learning experiences are never one-size-fits-all. That's why we created an online Learning Path that can be custom-tailored to shape and inspire each child's unique learning journey. Connect and see what they're learning, how they're growing and, most importantly, who they're becoming.

leapfrog.com/learningpath

The LeapFrog® Learning Path is not available in all countries.

Register your product online!

You can also sign up to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from LeapFrog.

leapfrog.com

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

NOTE:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

U.S. Consumer Service Contact: Visit our U.S. Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/support> 24 hours a day.

Canada Consumer Service Contact: Visit our Canada Consumer Support website at <http://lcanada.custhelp.com> 24 hours a day.

U.K. Consumer Service Contact: Visit our U.K. Consumer Support website at <http://leapfroguk.custhelp.com> 24 hours a day.

Australia Consumer Service Contact: Please submit questions to our support staff via email at info@funtastic.com.au

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

LEAPFROG, the LeapFrog logo, the LeapFrog Learning Path logo, LEARN & GROOVE and SEE THE LEARNING are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

leapfrog.com

For ages 24 months and up./ Convient aux enfants à partir de 24 mois.

Part number: 605-11521-B

Leap Frog **Learn & Groove**
Micrófono Musical Bilingüe



¡Canta conmigo o compone una canción!

Guía e instrucciones para los padres

Esta guía contiene información importante. Consérvela como referencia para un futuro.

¡Coleccione el resto de la línea bilingüe Learn & Groove™!*

Descubra un mundo de aprendizaje musical en inglés y en español.

Los premiados productos Learn & Groove de LeapFrog le brindarán al niño un excelente punto de partida para su desarrollo temprano.



**LEARN & GROOVE™
Toca el Tambor Bilingüe**
6+ meses



**LEARN & GROOVE™
Maracas Contadoras Bilingües**
6+ meses

**LEARN & GROOVE™
Piano Formas Musicales Bilingüe**
6+ meses



**LEARN & GROOVE™
Descubrimesa Bilingüe**
6+ meses

**LEARN & GROOVE™
Radio Palabras Bilingüe**
12+ meses



**LEARN & GROOVE™
Toca y Aprende Guitarra Bilingüe**
12+ meses

¡Puede bajar canciones en línea!

Apoye el aprendizaje bilingüe del niño descargando letras de canciones en inglés y en español. También encontrará ideas de aprendizaje, actividades que se pueden imprimir y ¡mucho más!
leapfrog.com/toys

*Se venden por separado. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Los productos reales pueden variar.

En LeapFrog, el aprendizaje es lo primero. Creemos que la mejor manera de ayudar a los niños a potenciar su aprendizaje es mantenerlos ocupados en aprender. Es por eso que nuestros originales métodos de aprendizaje están diseñados para aumentar la confianza de los niños y potenciar su interés por el aprendizaje en sus vidas. Por eso hacemos productos que se adecuan a las necesidades e intereses de cada niño.



¡Registre su producto en línea!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com

Habilidades de Aprendizaje

¡Centre la atención en el aprendizaje!

¡Escuchando y hablando!

Cantando estimula al pequeño a escuchar, recordar y a repetir las palabras que está oyendo.

Primeras palabras en español y en inglés

Interactuar con dos modos de idioma ayuda a desarrollar las destrezas del vocabulario en inglés y en español.

Música

Los niños pueden empezar a explorar la música a través de cantos o adaptando sus propias letras con los instrumentos musicales.

Habilidades motrices

Canciones fáciles de recordar estimulan a los pequeños a cantar, bailar e imitar los movimientos de distintos animales.

Instrucciones para Jugar



¡Elija una canción y canta conmigo!

Control para subir o bajar el volumen

Presione para escuchar esta canción otra vez

Amplificador de voz real

El interruptor de modo ofrece 3 formas de jugar: inglés, español o sólo música

Para comenzar

Para encender el micrófono LEARN & GROOVE™ deslice el selector de modo a uno de los tres modos. Para apagarlo, deslice el interruptor de modo a la posición OFF.

Nota: El micrófono se apagará automáticamente después de un periodo de inactividad. Puede activarlo nuevamente deslizando el interruptor a otro modo o girando el mando de canciones para elegir una canción.

Nota: Utilice en una distancia mínima de 12 pulgadas ó 30.5 centímetros lejos de una pared u otra superficie para evitar interferencia.

Modos de aprendizaje

El micrófono LEARN & GROOVE ofrece tres modos de jugar.

Canciones en inglés

Canta conmigo en inglés.

Canciones en español

Canta conmigo en español.

Sólo música

La música se reproduce sin letra para que el niño pueda cantar o componer por su cuenta.

Mando de canciones

Gire el mando de canciones para elegir y escuchar una canción:

La Canción de los Animales—Baila, canta y muévete como un león, mono y elefante.

Por Favor—Esta divertida canción estimula el uso de los principales modales.

Del Uno al Veinte—Mientras canta el niño practica la numeración del 1 al 20.

El Zumbido de la Abeja—Zumba con la abeja mientras aprendes sumas simples ¡Cuenta hasta 3 abejas!

Acompaña tu canción con la melodía que prefieras—Los niños pueden improvisar variando la música instrumental que acompaña sus letras, con 4 diferentes estilos.

Compone tus propias canciones—Los niños pueden cantar y escuchar su voz amplificada sin música.

Instrucciones para su cuidado

Mantenga alejados del producto alimentos y bebidas. No vierta líquido de ninguna clase sobre el producto ya que se puede dañar o inutilizar el dispositivo. Limpie con un paño ligeramente húmedo (agua fría). No utilice jabón ni detergente. Nunca sumerja la unidad en agua. Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas y la luz del sol directa. Evite dejar caer la unidad. Nunca intente desmontarla.

ATENCIÓN: Verifica regularmente el funcionamiento de este juguete para garantizar la seguridad. Si hay alguna parte dañada o rota por favor retire este juguete de su hijo.

El cuidado del producto

Las pilas incluidas son sólo para demostración en la tienda y deberán ser reemplazadas por pilas nuevas para uso en casa. Requiere 3 pilas alcalinas AAA (llamadas LR03 en algunos países).

Cómo retirar las pilas e instrucciones de instalación

1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Si encuentra pilas instaladas ya usadas, sáquelas de la unidad tomándolas por los extremos.
3. Instale las pilas nuevas tal como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas.
4. Vuelva a poner la tapa con seguridad.

Seguridad sobre pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Sólo se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalente.

- NO incinere las pilas usadas.
- NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.
- NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas con estándar).
- NO use pilas recargables.
- NO recargue pilas no recargables.
- NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Resolución de Problemas Técnicos

Problema	Intente esto
El juguete no se enciende o no responde	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el producto está encendido • Verifique la instalación de las pilas • Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio • Retire las pilas y colóquelas de nuevo • Limpie los contactos de las pilas con una goma de borrar suave y luego con un paño limpio y seco • Instale pilas nuevas
El juguete se comporta o hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada	<ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas • Instale pilas nuevas

NOTA DEL FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
- 2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza

y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Fenómenos ambientales

- La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver a instalar las baterías.
- En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando y volviendo a instalar las pilas.

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá: Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en <http://www.leapfrog.com/support> las 24 horas al día.

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
Para información desde México, llame sin costo al:
001 (866) 225 53 27

Garantía Limitada: Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para detalles completos de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ Marca: _____ Modelo: _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog, el logotipo de LeapFrog Learning Path y LEARN & GROOVE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

leapfrog.com

Recomendado para edades de 24 meses en adelante.

Pieza No.: 605-11521-B