



Learn & Groove

Shapes & Melodies Piano



Tap and play to explore fun shapes!

Parent Guide & Instructions

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Learning Skills

Explore the keys to early learning!

Shapes

Children hear shape names as they press each key.

First Words in English and Spanish

Two language modes introduce shapes and color/colour names in English and Spanish.

Music

Music mode encourages creative, open-ended exploration as baby taps and plays.

Fine Motor Skills

Lights and melodies encourage baby to explore the keys, helping develop fine motor skills.

Start your own Learn & Groove™ band!*

Discover a world of musical learning in English and Spanish!

Your child is sure to get early development off to a notable start with award-winning products in LeapFrog's Learn & Groove range.

LEARN & GROOVE™ Musical Table 6+ months	LEARN & GROOVE™ Animal Sounds Guitar 12+ months
LEARN & GROOVE™ Alphabet Drum 6+ months	LEARN & GROOVE™ First Words Radio 12+ months
LEARN & GROOVE™ Counting Maracas 6+ months	LEARN & GROOVE™ Preschool Medley Microphone 24+ months



**LEARN & GROOVE™
Animal Sounds Guitar**

12+ months



**LEARN & GROOVE™
First Words Radio**

12+ months



**LEARN & GROOVE™
Preschool Medley Microphone**

24+ months

Get lyrics online!

Support your child's bilingual learning by downloading song lyrics in English and Spanish. You'll also find learning ideas, printable activities and more! leapfrog.com/toys

*Sold separately. All products may not be available in all countries. Actual products may vary.



See the Learning.™

Learning experiences are never one-size-fits-all.

That's why we created an online Learning Path that can be custom-tailored to shape and inspire each child's unique learning journey. Connect and see what they're learning, how they're growing and, most importantly, who they're becoming.

leapfrog.com/learningpath



The LeapFrog® Learning Path is not available in all countries.

Register your product online!

You can also sign up to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from LeapFrog.

leapfrog.com

Instructions for Play

Instructions for Care
Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never submerge this unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the toy. If ever broken, do not attempt to repair it.

CAUTION: Regularly check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.

ATTENTION: • Watch significant heat in the function selector or just after the parent has selected. It is best to cool down before using again, move pad/microphone, cargo or just turn off product if necessary.

Battery Information
Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. Requires 3 AA (called LR6 in some countries) alkaline batteries.

Battery Removal and Installation Instructions
1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the slot by pulling up on one end of each battery.
3. Insert new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

Battery Safety
Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type are recommended to be used.
DO NOT • Insert incorrect size batteries.
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e., alkaline, rechargeable).
DO NOT use rechargeable batteries.
DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Sécurité relative aux piles
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) indiqué dans le compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures suivantes pour vous débarrasser des piles usagées. Retirer les piles en cas de non usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.
NE PAS insérer des piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ou différents types de piles (c'est à dire alcalines, standard).
NE PAS utiliser des piles rechargeables.
NE PAS recharger des piles non rechargeables.
NE PAS court-circuiter les bornes de tension.

Getting Started

To turn on the LEARN & GROOVE™ Shapes & Melodies Piano, slide the mode selector to the desired activity mode. To turn it off, slide the mode switch to Off.

Note: Piano will automatically turn off after a period of inactivity. Your child can start playing again by pressing any key.

Learning Modes

The LEARN & GROOVE™ Shapes & Melodies Piano offers three modes of play.

Learning mode:

- Use the language selector switch to choose English or Spanish.
- Press a piano key to hear the shape and color/colour associated with that key.
- Press the key a second time to hear a fun phrase about the shape or color/colour.
- Press the key a third time to hear a musical melody.

Music mode:

- Press any piano key to play a melody segment.
- Press any key to continue the music and advance to the next melody segment.

Free Play mode:

- Press any key to tap out a tune!

Troubleshooting

Symptom

Toy does not turn on or does not respond.

- Make sure the mode switch is set in the OFF position.
- Make sure batteries are correctly installed.
- Make sure battery cover is securely attached.
- Remove batteries and put them back in.
- Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft cloth and then wiping with a clean and dry cloth.
- Install new batteries.

Toy makes improper responses

- Follow the above instructions to clean battery contacts.
- Install new batteries.

FCC Notice:
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These levels are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy causes interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV.
- Consult the dealer or an experienced TV/radio technician for help.

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturing enterprise, Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrical discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de l'appareil peut survenir si il est sujet à des interférences avec les émissions radioélectriques. Le fonctionnement normal devrait reprendre lorsque l'interférence cesse. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et d'allumer l'appareil ou de retirer et de remettre les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrique, l'appareil peut fonctionner et utiliser de nouveau l'appareil pour préparer. L'utilisateur doit alors refaire l'initialisation lorsque pourra utiliser l'appareil.

U.S. Consumer Service Contact: Visit our U.S. Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/support> 24 hours a day.

Canada Consumer Service Contact: Visit our Canada Consumer Support website at <http://leapfrogcanada.ca> 24 hours a day.

UK Consumer Service Contact: Visit our UK Consumer Support website at <http://leapfroguk.co.uk/help> 24 hours a day.

Australia Consumer Service Contact: Please submit questions to our support staff via email at australia@leapfrog.com.au.

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est assuré à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir des informations de garantie limitée dans votre pays. LeapFrog ne sera pas responsable des dommages consécutifs ou indirects liés à la violation de la garantie sur ce produit. Certains juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

LEAPFROG, the LeapFrog logo, the LeapFrog Learning Path logo, LEARN & GROOVE and SEE THE LEARNING are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

leapfrog.com
For ages 6 months and up. / Convient aux enfants à partir de 6 mois.

Part number: 605-8449-A



Learn & Groove

Piano Formas Musicales Bilingüe



¡Pulsa y toca para explorar formas divertidas!

Guía e instrucciones para los padres

Esta guía contiene información importante. Conservela como referencia.

Habilidades de Aprendizaje

Explorar las teclas del Piano ayuda a tu pequeño a tener un aprendizaje temprano.

Formas

Las formas se refuerzan de manera visual y táctil para ayudar a los niños a recordar sus nombres y formas.

Primeras palabras en inglés y en español

Dos modos de idioma introducen a tu hijo con los nombres de las formas y colores, ya sea en inglés o español.

Música

En el modo de música, cada tecla activa una luz y una melodía, mientras que el modo de reproducción libre estimula al niño a pulsar las teclas para crear él mismo una melodía.

Habilidades motrices finas

Las luces y las melodías estimulan al niño a explorar las teclas, favoreciendo el desarrollo de las habilidades motrices finas.

¡Coleccione el resto de la línea bilingüe Learn & Groove™!*

Descubra un mundo de aprendizaje musical en inglés y en español.

Los premiados productos Learn & Groove de LeapFrog le brindarán al niño un excelente punto de partida para su desarrollo temprano.



LEARN & GROOVE™
Toca y Aprende Guitarra
Bilingüe
12+ meses



LEARN & GROOVE™
Radio Palabras Bilingüe
12+ meses



LEARN & GROOVE™
Micrófono Musical Bilingüe
24+ meses

¡Puede bajar canciones en línea!

Apoye el aprendizaje bilingüe del niño descargando letras de canciones en inglés y en español. También encontrará ideas de aprendizaje, actividades que se pueden imprimir y mucho más! leapfrog.com/toys

*Se vende por separado. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países. Los precios varían según el país.

En LeapFrog, el aprendizaje es lo primero. Creemos que la mejor manera de ayudar a los niños a potenciar su aprendizaje es mantenerlos ocupados en aprender. Es por eso que nuestros originales métodos de aprendizaje están diseñados para aumentar la confianza de los niños y potenciar su interés por el aprendizaje en sus vidas.

Por eso hacemos productos que se adecuan a las necesidades e intereses de cada niño.



¡Registre su producto en línea!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com

Instrucciones para Jugar



Para comenzar

Para activar LEARN & GROOVE™ Piano Formas Musicales Bilingüe, deslice el selector de modo a la actividad deseada. Para desactivarlo, deslice el interruptor de modo a la posición de apagado (OFF).

Nota: El piano se apagará automáticamente tras un período de inactividad. Para que el niño vuelva a jugar, pulse cualquier tecla.

Modos de aprendizaje

El piano LEARN & GROOVE™ Piano Formas Musicales Bilingüe ofrece tres modos de jugar:

Modo de aprendizaje:

- Utilice el selector de idioma para elegir entre inglés o español.
- Pulse una tecla del piano para escuchar la forma y el color que presenta dicha tecla.
- Pulse la tecla una segunda vez para escuchar una frase divertida sobre la forma o el color.
- Si se pulsa una tercera vez, se escuchará una melodía musical.

Modo de música:

- Pulse cualquier tecla del piano para reproducir un fragmento de melodía.
- Pulse cualquier tecla para continuar la música y avanzar al siguiente fragmento de melodía.

Modo de juego libre:

- Pulse cualquier tecla para tocar una melodía.

Instrucciones para su cuidado

Manejando adecuadamente el producto alimentar y batirlo. No mezclar líquido ni engrasar el piano sobre el producto para usar su pulsa clara o limpiar el dispositivo. Limpie con un paño ligeramente húmedo (agua fría). No utilice paños ni detergentes. Nunca sumerja la unidad en agua. Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas y la luz solar directa. Evite dejar caer la unidad. Puede causar daño.

ATENCIÓN: Verifique regularmente el funcionamiento de este juguete para garantizar la seguridad.

El cuidado del producto

Las pilas incluidas son sólo para iluminación en la lámpara y deberán ser reemplazadas por pilas nuevas para uso en casa. Requiere 3 pilas alcalinas AA (llamadas LR6 en algunos países).

Cierre las pilas e instálelas de la siguiente manera:

1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Si tiene pilas instaladas ya mismo, viértalas de la unidad tirando de los pernos roscados.
3. Instale las pilas nuevas (el cono en el centro de la pila tiene la polaridad (+)) dentro del compartimiento de las pilas.
4. Vuelva a poner la tapa con seguridad.

Seguridad sobre pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cuidadosas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Describa las pilas usadas de inmediato alquilar. Sólo se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalentes.

NO mezclar las pilas usadas.

NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar.

NO mezclar pilas nuevas con pilas usadas ni diferentes tipos de pilas (por ejemplo: de litio con el zinc).

NO mezclar pilas recargables.

NO mezclar pilas no recargables.

NO mezclar las pilas en paquetes sin corcho.

Resolución de Problemas Técnicos

Problema

El juguete no se enciende ni responde.

- Verifique que el producto esté encendido.
- Verifique la instalación de las pilas.
- Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio.
- Retire las pilas y colóquelas de nuevo.
- Limpie los contactos de las pilas con una goma de borrar suave y luego rasque el polvo y el aceite.
- Instale pilas nuevas.

El juguete se compone a hacer sonidos extraños o responder de manera inapropiada.

- Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas.
- Instale pilas nuevas.

NOTA DEL FCC:

Este producto cumple con la Parte 15 de los normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, Estados Unidos).

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales.
- 2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo sólo probado y se ha verificado que cumple con las líneas para un dispositivo digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de los normas de FCC. Estas líneas están diseñadas para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puede que este juguete genera, utilice y propague energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no造成 una interferencia. Si este juguete

crea una interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede saber sintonizando y apagando el equipo inadecuado se encienda la interferencia, podría ser útil contactarse a estos sitios siguientes:

- Visita a www.fcc.gov o llame a la oficina de consumo.
- Asistencia al supervisor sobre el juguete o la radio o el televisor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizadas a este producto que no hayan sido expresamente aprobadas por Learning Company, Inc., podrían invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

Rendimientos ambientales

- Los juguetes pueden funcionar mal si están sometidos a interrupciones por radiodifusión. Deberá volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar la pilas y volver a instalar las pilas.
- Si en el caso improbable de una descarga eléctricailiar, la unidad puede functionar mal y perder memoria. Si sucede esto, se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalentes.

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá: Por favor visite nuestro sitio web para soporte al cliente en <http://www.leapfrog.com/contact-us>. 24 horas al día.

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur #1363, oficina 701

Ciudad Guadalupe, Inv. Delegación Alvaro Obregón

C.P. 33100, México, D.F.

Tel. (01800) 999 LEAP

www.leapfrog.com.mx

Para información desde México, llame al 01 800 725 51 27

Garantía Limitada: Se ofrece una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para obtener más detalles de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de esta garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes podrían no aplicarse al comprador.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MEXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto se fabrican sin partes por defectos de fabricación, material y/o mano de obra. La empresa se compromete a corregir el producto sin gastos adicionales, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía no podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota de la factura o recibo de venta por el establecimiento con el que se vendió. Esta garantía se limita al uso del producto en condiciones distintas a las normales, si seña golpes o caídas, si no se respetan las instrucciones de manejo o se usa incorrectamente o se altera la función por parte del usuario para el funcionamiento.

Perda de control _____ Marca: _____ Modelo: _____

El cliente que hace efectiva la garantía y adquiere partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur #1363, oficina 701

Ciudad Guadalupe, Inv. Delegación Alvaro Obregón

C.P. 33100, México, D.F.

Tel. (01800) 999 LEAP

www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog, el logotipo de LeapFrog Learning Path y LEARN & GROOVE son marcas comerciales, registradas e inventarios registrados de LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

leapfrog.com

Recomienda para el uso de 6 meses en adelante.

Pista Nro: 605-B443-A