

Product Information

Instructions for Care

FOR DRY, INDOOR-LOCATION USE ONLY

Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never submerge the unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

CAUTION: Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.

Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. Requires 2 AAA (called LR03 in some countries) alkaline batteries.

Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
3. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.

Battery Safety

Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of or recycle used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

DO NOT incinerate used batteries.

DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.

DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (e.g., alkaline/standard).

DO NOT use rechargeable batteries.

DO NOT recharge non-rechargeable batteries.

DO NOT short-circuit the supply terminals.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

Troubleshooting

Symptom

Toy does not turn on or does not respond

Try This

- Make sure the OFF/Low/High volume control switch is not in the OFF position
- Make sure batteries are correctly installed
- Make sure battery cover is securely attached
- Remove batteries and put them back in
- Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth
- Install new batteries

Toy makes improper responses

- Follow the above instructions to clean battery contacts
- Install new batteries

CONSUMER SUPPORT

U.S. Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.com/support 24 hours a day.

Canada Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.ca/support 24 hours a day.

U.K. Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.co.uk/support 24 hours a day.

Australia Consumer Service Contact: Please submit questions to our support staff via email at info@funtastic.com.au.

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEAPFROG and the LeapFrog logo are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

leapfrog.com

For ages 9 months and up.

Informations sur le produit

Entretien du produit

Tenez le produit à l'écart de la nourriture et des boissons. Ne renversez jamais aucun liquide sur le produit, cela pourrait l'endommager ou le rendre complètement inopérant. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon ou de détergent. Ne placez jamais le produit dans l'eau. Évitez toute exposition prolongée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil. Évitez de faire tomber le produit et n'essayez jamais de le démonter.

ATTENTION : Vérifiez régulièrement que ce jouet est en bon état et qu'il ne présente pas de danger. Dans le cas contraire (par exemple, s'il est cassé à certains endroits), tenez ce jouet hors de portée des enfants.

Nécessite 2 piles alcalines AAA (appelées LR03 dans certains pays). Les piles incluses sont destinées aux démonstrations en magasin et doivent être remplacées pour utilisation à la maison.

Retrait et installation des piles

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis.
2. Si des piles usagées sont présentes, retirez-les du compartiment en tirant sur chacune des piles.
3. Installez des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) reproduit à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles bien en place.

Sécurité relative aux piles

Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

NE PAS incinérer les piles usagées.

NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.

NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).

NE PAS utiliser des piles rechargeables.

NE PAS recharger des piles non rechargeables.

NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinitialiser les piles pour réinitialiser l'appareil.

Dépannage

Problème

Le jouet ne s'allume pas ou ne répond pas

Solution

- Assurez-vous que le curseur OFF/volume sonore n'est pas sur la position off
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées
- Assurez-vous que le couvercle du compartiment des piles est bien fermé
- Enlevez les piles et remettez-les en place
- Nettoyez les contacts des piles en frottant légèrement avec une gomme douce puis essayez avec un chiffon propre et sec
- Installez des piles neuves

Le jouet émet des réponses incorrectes

- Suivez les instructions ci-dessus pour nettoyer les contacts des piles
- Installez des piles neuves

Service clientèle USA : Consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle des États-Unis à l'adresse www.leapfrog.com/support 24H/24.

Service clientèle Canada : Visitez notre site Internet d'assistance à la clientèle du Canada sur www.leapfrog.ca/support 24H/24.

Service clientèle France : Consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle www.leapfrog.fr/support. Vous y trouverez une Foire Aux Questions ainsi que la possibilité de nous envoyer vos questions par courrier électronique ou de revoir les questions que vous nous avez déjà soumises.

Remarque :
Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
- Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE : Soutiens à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez s'il vous plaît visiter notre site Internet à www.leapfrog.com pour tous les renseignements. LeapFrog ne pourra être tenu responsable de tout dommage accessoire ou indirect découlant de la violation de toute garantie reliée à ce produit. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite; par conséquent, les limites ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à tous.

LEAPFROG et le logo LeapFrog sont des marques déposées ou commerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

leapfrog.com
Convient aux enfants à partir de 9 mois.

Información del Producto

Instrucciones para su cuidado

SÓLO PARA SU USO EN INTERIOR Y EN UN LUGAR SECO

Mantenga alejadas alimentos y bebidas del producto. Nunca derrame líquido de cualquier tipo en este producto ya que puede causar daño irreversible al juguete. Limpie con un paño de algodón humedecido en agua. No use jabón o detergentes. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite exposición prolongada a temperaturas extremas y los rayos directos del sol. Evitar tirar la unidad. Nunca trate de desarmarla.

PRECAUCIÓN: Verifique con frecuencia que el producto se encuentre en buenas condiciones y sea seguro. Si está dañado o tiene piezas rotas, deje de usarlo.

Información sobre las pilas

Las pilas incluidas son para demostración únicamente y se deben de reemplazar para su uso dentro del hogar. Requiere 2 pilas alcalinas AAA (llamadas LR03 en algunos países).

Instalación de las pilas

1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Si requiere remover las pilas presentes solamente tire de las orillas de las mismas para extraerlas del producto.
3. Instale las pilas nuevas tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas.
4. Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

El uso seguro de las pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Use sólo el mismo tipo de pilas o equivalentes.

- **NO** incinerar las pilas usadas.
- **NO** tire las pilas al fuego ya que podrían explotar.
- **NO** mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo alcalinas con estándar).
- **NO** use pilas recargables.
- **NO** recarge pilas no recargables.
- **NO** coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Fenómenos ambientales

- La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver a instalar las pilas.
- En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando y volviendo a instalar las pilas.

Resolución de problemas

Problema

El juguete no prende o no responde

Intente esto

- Asegúrese de que el interruptor del Apagado/Volumen Bajo/Volumen Alto no esté en la posición de Apagado
- Verifique la instalación de las pilas
- Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio
- Retire las pilas y colóquelas de nuevo
- Limpie los contactos de las pilas con una goma suave
- Instale pilas nuevas

El juguete hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada

- Siga las instrucciones del punto de arriba para limpiar los contactos de las pilas
- Instale pilas nuevas

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá:

Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en www.leapfrog.com/support las 24 horas al día.

LeapFrog México S.A. de C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.

Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
Para información desde México, llame sin costo al:
001 (866) 225 53 27

Nota:

Este aparato cumple con las normas de la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este juguete no debe causar interferencias perjudiciales, y
- 2) Este juguete debe aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este juguete ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Este juguete utiliza y genera energía de radiofrecuencia por lo que no se puede garantizar la producción de interferencias. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el juguete mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ **Marca:** _____ **Modelo:** _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG y el logotipo de LeapFrog son marcas registradas o comerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

leapfrog.com
Recomendado para niños de 9 meses en adelante.

Item number/N° d'article /Artículo No.: 19159, 19160, 81138, 81140, 81151, 81152, 81139, 81141
Part number/Numéro de pièce /Pieza No.: 615-10416-A