



Mon Ami Scout

Guide de démarrage

Un adorable petit chien à personnaliser

Mon Amie Violette

6-36 mois

Guide des parents et mode d'emploi.

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

Découvrez d'autres jouets pour encore plus de découvertes amusantes !



Mon Cheval Culbuto

6-36 mois



Mon Chien ABC

12-36 mois



Mon Téléphone

Parle et Compte
18 mois et +



Lis avec Scout

2-5 ans



Mon Ordi LeapTop

2 ans et +

Retrouvez nous sur facebook.com/LeapFrogFrance
ou facebook.com/LeapFrogCanada

PERSONNALISATION

Étape 1

Visitez la page <http://leapfrog.com/mesamis> avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pour savoir si votre navigateur est compatible, référez-vous aux pages 5 et 6 de ce guide.

Créez ou connectez-vous à votre compte LeapFrog. Suivez les instructions pour configurer le profil de votre enfant. Puis sélectionnez le nom de votre enfant ainsi que ses préférences.



Étape 2

Reliez le câble au boîtier de piles de la peluche et branchez l'autre extrémité à la prise audio de votre appareil. Mettez en marche la peluche en appuyant sur une de ses pattes. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran pour personnaliser votre peluche.



Étape 3

Le collier s'allumera et vous entendrez la peluche dire « Je suis prêt à jouer », déconnectez simplement le câble de votre appareil.

« Je suis prêt à jouer »



POUR COMMENCER



POUR PERSONNALISER VOTRE AMI !

Avant de jouer ou connecter votre chiot, retirez et jetez la languette en plastique située au dos de Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette.

1. Visitez la page leapfrog.com/mesamis

Vérifiez que vous êtes connecté à Internet et allez sur la page leapfrog.com/mesamis. Créez ou connectez-vous à votre compte pour personnaliser Scout/Violette avec :

- le prénom de votre enfant : sélectionnez le nom désiré dans la liste.
- ses aliments, ses animaux et ses couleurs préférés.

2. Installation

Téléchargez rapidement et facilement le contenu audio personnalisable de Mon Ami Scout et Mon Amie Violette :

- Ouvrez le Velcro® au dos de la peluche pour voir le boîtier à piles et faites glisser le cache pour voir la prise Jack.
Note : Le bouton de mise en marche et du contrôle de volume doit être sur la position ON pour pouvoir connecter votre appareil.
- Connectez le câble à la prise audio de votre appareil. Mettez en marche la peluche en appuyant sur une de ses pattes. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran pour personnaliser votre peluche. Pendant la configuration, le collier de la peluche clignotera.
- Une fois la personnalisation terminée, le collier restera allumé.
- Pour confirmer que le jouet a bien été configuré, appuyez sur une des pattes et vous entendrez la peluche dire « Je suis prêt à jouer ». Puis, déconnectez simplement le câble de votre appareil et remettez-le dans son logement. Fermez le boîtier à piles et vérifiez qu'il soit bien verrouillé avant de refermer le Velcro®.

COMMENT JOUER



Patte « Musique »

Appuyez sur la patte « Musique » pour écouter plusieurs chansons. Ces musiques entraînantes peuvent être sélectionnées et personnalisées par les parents en connectant Scout ou Violette à un smartphone, tablette ou ordinateur.



Patte « Activités »

Appuyez sur la patte « Activités » pour jouer et apprendre avec Scout ou Violette. La peluche demandera quelles sont les choses préférées de votre enfant, ou encore l'encouragera à compter ses hoquets. Il / elle imitera également les sons d'animaux et parlera de ses sentiments.



Patte « Comptines »

La patte « Comptines » jouera des musiques douces pour passer de la journée au moment de la sieste ou du coucher.

- Appuyez 1 fois pour écouter 5 minutes de musique.
- Appuyez une deuxième fois pour écouter 10 minutes de musique.
- Appuyez 3 fois pour écouter 15 minutes de musique.



La patte « ON/OFF »

Appuyez sur la patte « ON/OFF » pour éteindre Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette. Appuyez sur n'importe quelle patte pour remettre votre jouet en marche.

Note : Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette s'éteindront automatiquement après une période d'inactivité. Vous pouvez rallumer la peluche en appuyant sur une de ses pattes. Pour éteindre complètement Scout ou Violette, utilisez le bouton de mise en marche/contrôle du volume situé sur le compartiment à piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION DU PRODUIT.

Entretien de Mon Ami Scout et de Mon Amie Violette

À utiliser en intérieur dans un endroit sec seulement. Tenez le produit à l'écart de la nourriture et des boissons. Ne pas renverser de liquide ou de produit dessus car cela pourrait l'endommager. Éviter l'exposition à des températures élevées et aux rayons du soleil. Éviter de faire tomber le produit. Ne jamais essayer de le démonter.

Nettoyer Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette

Déconnecter le câble du jouet avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon légèrement humide (à l'eau froide). Ne pas utiliser de savon, lessives ou tout autre produit chimique. Ne jamais placer le produit dans l'eau. Bien sécher avant utilisation.

Informations sur les piles

Les piles incluses sont destinées à la démonstration en magasin et doivent être remplacées pour améliorer les performances du produit à la maison. Nécessite 3 piles alcalines AA (aussi appelées LR6 dans certains pays).

Retrait et installation des piles

1. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. S'il y a des piles usagées, les retirer du compartiment en tirant sur l'une des extrémités de chaque pile.

3. Installer les nouvelles piles comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) reproduit à l'intérieur du compartiment à piles.

4. Bien refermer le couvercle du compartiment à piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité relative aux piles

Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment à piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

NE PAS incinérer les piles usagées.

NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.

NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).

NE PAS recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.

NE PAS utiliser de piles rechargeables. Le produit pourrait ne pas fonctionner correctement ou NE PAS fonctionner du tout.

NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

⚠ ATTENTION : Pour permettre l'accès au câble de connexion et effectuer la personnalisation, le boîtier à piles est préalablement ouvert. Une fois la personnalisation effectuée et le jouet hors de son emballage, le boîtier à piles doit être refermé avant d'être utilisé par un enfant. Pour cela, refermez le capot du boîtier et vissez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme pour le sécuriser. NE JAMAIS laisser un enfant jouer avec ce jouet si le boîtier à piles n'est pas complètement fermé et parfaitement sécurisé.

⚠ ATTENTION : Connectez le câble Jack 3.5mm de Scout/Violette uniquement à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. NE JAMAIS brancher ce câble à d'autres périphériques tels que chaîne hifi, enceintes...

⚠ ATTENTION : Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement de ce jouet afin d'en garantir la sécurité. S'il est cassé ou endommagé, même partiellement, ranger ce jouet hors de portée de votre enfant.

⚠ ATTENTION : Ce jouet n'est pas conçu pour les berceaux et les lits d'enfants à barreaux. Pour éviter tout danger d'enchevêtrement, ne JAMAIS rajouter de ficelles, rubans ou toute autre attache à ce jouet.

⚠ ATTENTION : Doit être utilisé uniquement sous la présence directe d'un adulte.

DÉPANNAGE

Problème :	Solution :
Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette ne s'allume pas ou ne répond pas.	- Assurez-vous que le curseur de mise en marche et du contrôle du volume n'est pas sur la position OFF. - Assurez-vous que les piles sont correctement installées. - Assurez-vous que le couvercle du compartiment à piles est bien fermé. - Retirez les piles et remettez-les en place. - Nettoyez les contacts des piles en frottant légèrement avec une gomme douce puis essuyez avec un chiffon propre et sec. - Installez de nouvelles piles.
Mon Ami Scout / Violette émet des bruits étranges ou son fonctionnement est irrégulier.	- Suivez les instructions ci-dessus. - Éteignez le jouet et installez de nouvelles piles.
Le smartphone / la tablette / l'ordinateur ne détecte pas Mon Ami Scout ou Mon Amie Violette alors que le câble Jack est bien connecté à la prise audio de l'appareil.	- Vérifiez que le câble Jack est correctement et complètement inséré jusqu'au fond de la prise audio de votre appareil. - Débranchez et rebranchez le câble à la prise audio de votre appareil. - Cela peut prendre un peu de temps avant que celui-ci reconnaisse le jouet. - Vérifiez que le volume de l'appareil est au maximum. - Vérifiez que le navigateur est conforme au minimum requis (voir page suivante). Utilisez un autre navigateur. - Essayez de connecter le jouet avec un autre appareil. - Utilisez uniquement le câble Jack du boîtier à piles.
Pour plus d'informations, veuillez consultez leapfrog.com	

Configuration requise :

Minimum requis :

Connexion internet (haut-débit recommandé)
Smartphone, tablette, ordinateur avec prise casque audio type jack 3.5mm.

Navigateur internet requis :

PC :

Internet Explorer® 9.0+, Chrome™ (dernière version), ou Mozilla® Firefox® (dernière version)

Mac :

Safari 5.0 (ou +), Chrome™ (dernière version), ou Mozilla® Firefox® (dernière version)

iOS :

Safari 5.0+ ou Chrome™ (dernière version)

Android™ :

Navigateur Android™ 4.0 ou Chrome™ (dernière version)

Remarque :

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios.

Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela en l'éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s'il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
- Consultez le revendeur ou demandez l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cette unité n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité entraîne l'annulation du droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Canada : CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. Un adulte doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

SERVICE CLIENTÈLE

USA : Consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle des États-Unis à l'adresse www.leapfrog.com/support 24H/24.

Canada : Consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle du Canada sur www.leapfrog.ca/fr/support 24H/24.

France : Consultez notre site Internet d'assistance à la clientèle sur www.leapfrog.fr/support.

Vous y trouverez une Foire Aux Questions ainsi que la possibilité de nous envoyer vos questions par courrier électronique ou de revoir les questions que vous nous avez déjà soumises.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

TM & © 2014 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

leapfrog.com

FC

Modèle numéro : 81154 pour Mon Ami Scout 81155 pour Mon Amie Violette

Convient aux enfants de 6 à 36 mois.

Numéro de pièce : 605-12153-A