

¡Descubre y explora página tras página!

La pasión por los libros comienza con experiencias positivas. El camino de la lectura en los niños comienza con la lectura en voz alta de historias y continúa con la lectura de los libros por ellos mismos. El apoyo y estímulo adecuados les ayudará a desarrollar confianza en ellos mismos y a despertar su entusiasmo por la lectura. La familia de sistemas de la lectura Tag™, creada en colaboración con expertos en la lectura de LeapFrog, ofrece ricas experiencias de lectura apropiadas para cada edad, tanto para los niños pequeños como para los niños que ya leen.

De 0 a 3 años

Leer con su hijo desarrolla el lenguaje y estimula la pasión por las historias.



Tag
Junior

De 2 a 4 años

El lector interactivo Tag™ Junior permite a los más pequeños explorar los libros a su propio ritmo, lo que les ayuda a prepararse para leer y a estimular su pasión por los libros.

Tag

De 4 a 8 años

El sistema de lectura Tag™ capta la atención de los niños para convertir la lectura en una experiencia enriquecedora y divertida.



Dé inicio a la jornada de lectura LeapFrog de su hijo en leapfrog.com/tagesp



Tag
Junior



El pequeño explorador de libros

Guía e instrucciones para los padres.
Esta guía contiene información importante.
Consérvela como referencia.

2-4
años

PARA COMENZAR



Instalación de las pilas

1. Para retirar la cubierta de las pilas, afloje el tornillo del compartimiento de las pilas con un destornillador, moneda o con otra herramienta.
2. Empuje la pestaña en la dirección de la flecha para mover el protector de las pilas y dejar espacio libre para instalar las pilas.
3. Sujete la pestaña e instale 2 pilas alcalinas nuevas AAA (llamadas LRO3 en algunos países) tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas (los lados positivos "hacia abajo").
4. Suelte la pestaña para que el protector se desplace de nuevo a su sitio y, a continuación, vuelva a colocar la cubierta de las pilas de manera que quede bien segura. Finalmente apriete el tornillo.

⚠ ADVERTENCIA: Las pilas son objetos pequeños que pueden representar un riesgo de atragantamiento. Con la cubierta de las pilas retirada, quedan visibles las pilas y una conexión USB. Los niños no deberían tener acceso al producto.

Para jugar con el libro incluido *Si yo fuera...*

1. Pulse el botón On/Off para comenzar. La luz verde se iluminará cuando el lector interactivo TAG™ Junior esté encendido.
2. Coloque la base del lector interactivo TAG Junior en las imágenes o texto del libro incluido *Si yo fuera...*
3. Coloque el lector interactivo en cualquier parte de cualquier página para oír la historia en voz alta, oír cómo hablan los personajes o iniciar una actividad.

Audio para otros libros de TAG Junior



Los siguientes libros de la biblioteca TAG Junior, *Si yo fuera...*, *A Pooh le gusta*, *El alfabeto de los animales*, *Pocoyó: Somos Amigos* y *Jorge el Curioso: Aprende los colores* vienen pre-cargados en el lector interactivo TAG Junior. Para activar el audio simplemente toque las páginas de dichos libro con el lector interactivo y ¡disfrute la historia!

Para comenzar a jugar, encienda el lector interactivo TAG Junior pulsando el botón On/Off y, a continuación, toque la base del lector sobre las imágenes o palabras en el libro.

Nota: El lector interactivo TAG Junior se apagará automáticamente tras un período de inactividad. Puede activarlo de nuevo pulsando el botón de encendido.

Toque cualquier parte de cualquier página

Todos los libros TAG Junior son completamente interactivos. Cada vez que el niño toca los personajes, texto o imágenes con el lector interactivo TAG Junior, se reproducirán divertidos efectos sonoros y otras sorpresas auditivas. Las divertidas actividades que se encuentran en todo el libro introducen habilidades preescolares, como contar e identificar animales.

Actividades que introducen habilidades preescolares

Cuando el niño toca determinadas imágenes, escuchará preguntas que refuerzan los objetivos de aprendizaje del libro y estimulándolo a seguir explorando el libro, por ejemplo, buscando en otras páginas sus animales favoritos o buscando objetos que tengan el mismo color.

Las imágenes reflejadas en esta guía son solo para demostrar el producto. Las imágenes actuales del producto y páginas del libro pueden variar.

Más de 150 respuestas

Toque las imágenes del libro unas cuantas veces seguidas para oír todo lo que el libro TAG™ Junior tiene que ofrecerle. Las más de 150 respuestas sonoras en cada libro mantienen al niño interesado y entusiasmado. (El libro incluido, *Si yo fuera...*, tiene más de 70 respuestas.)

Libro incluido: *Si yo fuera...*



Con *Si yo fuera...*, el libro incluido en su lector interactivo TAG Junior, los pequeños viajan a través de la mente de un niño que se pregunta cómo sería su vida si fuera diferentes animales. El libro incluye canciones, divertidos personajes, actividades de aprendizaje y sonidos de animales para mantener el interés del niño y darle una idea de toda la diversión que puede encontrar en la biblioteca de libros TAG Junior.

Las actividades de *Si yo fuera...*

- Colores
- Animales
- Rimas

Cada libro TAG Junior se centra en una habilidad preescolar diferente, como el alfabeto, contar o juegos sociales. Visite leapfrog.com/tagesp para ver la biblioteca completa de libros interactivos TAG Junior.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y EL USO

Cuidado del lector interactivo TAG™ Junior

Sólo para uso en interiores y en lugares secos. Mantenga el producto alejado de alimentos y bebidas. No vierta líquido de ninguna clase sobre el producto ya que puede inutilizarlo. Evite exponer el producto a temperaturas extremas o a la luz directa del sol. Evite dejar caer la unidad al suelo. Nunca intente desarmarla.

Limpieza del lector interactivo TAG Junior

El lector óptico se encuentra en la apertura, detrás de la punta del lector interactivo. Si la superficie requiere limpieza, utilice un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol para limpiar la lente. No utilice ningún disolvente ni introduzca líquido dentro del lector interactivo. Limpie la carcasa exterior del lector interactivo con un paño ligeramente humedecido (con agua fría). No utilice jabón, detergente ni otros productos químicos. Nunca sumerja la unidad en agua. Déjela secar antes de volver a utilizarla.

Información sobre las pilas

Requiere 2 pilas alcalinas de tipo AAA (llamadas LR03 en algunos países), no incluidas. Sustituya las pilas cuando escuche la advertencia de pila baja.

Instalación de las pilas

1. Para retirar la cubierta de las pilas, afloje el tornillo del compartimento de las pilas con un destornillador, moneda o con otra herramienta.
2. Empuje la pestaña en la dirección de la flecha para mover el protector de las pilas y dejar espacio libre para instalar las pilas.
3. Sujete la pestaña e instale 2 pilas alcalinas nuevas AAA (llamadas LR03 en algunos países) tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimento de las pilas (los lados positivos "hacia abajo").
4. Suelte la pestaña para que el protector se desplace de nuevo a su sitio y, a continuación, vuelva a colocar la cubierta de las pilas de manera que quede bien segura y finalmente apriete el tornillo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

El uso seguro de las pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas.

Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Retire las pilas cuando el almacenamiento sea de larga duración. Se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalentes a las recomendadas.

NO incinere las pilas usadas.

NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.

NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas con estándar).

NO use pilas recargables.

NO recargue pilas no recargables.

NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

PROTECCIÓN DEL OÍDO

⚠ La exposición a largo plazo a sonidos fuertes y a elevado volumen puede dar como resultado una pérdida permanente del oído. Ajuste el volumen mientras está en un ambiente tranquilo; baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablar cerca de usted. Limite el tiempo de escucha a 90 minutos, seguido de un período de descanso. Cuando más alto sea el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición se vea afectada. Si experimenta un zumbido en los oídos o escucha el habla amortiguada, deje de escuchar y hágase examinar los oídos. No sujete ni coloque el producto cerca de los oídos.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Compruebe rutinariamente que el estado del producto es seguro y adecuado. Si hubiera alguna parte dañada o rota, retire el producto de su uso.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Se requiere la supervisión de un adulto durante el juego. Solo un adulto debe abrir el producto e instalar las pilas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Intente esto
El lector interactivo no se enciende o no responde	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el botón de ON/OFF (Encendido/Apagado) ha sido pulsado en ON• Verifique la instalación de las pilas• Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio• Retire las pilas y colóquelas de nuevo• Limpie los contactos de las pilas con una goma de borrar suave y luego con un paño limpio y seco• Instale pilas nuevas
El lector interactivo se comporta o hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada	<ul style="list-style-type: none">• Apague el lector interactivo e instale pilas nuevas

Nota: El lector interactivo TAG™ Junior no es compatible con los libros y juegos de la biblioteca del lector interactivo TAG.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá: Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en leapfrog.com/support las 24 horas al día.

Servicio de atención al cliente en México:

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701

Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón

C.P. 01020 México, D.F.

Tel. 01 800 999 LEAP

www.leapfrog.com.mx

Para información desde México, llame sin costo al: 001 (866) 225 53 27

NOTA DEL FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Fenómenos ambientales

- La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver a instalar las pilas.
- En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando y volviendo a instalar las pilas.

GARANTÍA LIMITADA: Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para detalles completos de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de

daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ Marca: _____ Modelo: _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701

Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón

C.P. 01020 México, D.F.

Tel. 01 800 999 LEAP

www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog, TAG, el logotipo de Tag y el logotipo de Tag Junior son marcas comerciales o marcas registradas de LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2009 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

El Sistema de Lectura TAG™ Junior

Modelo: 82203

LeapFrog Enterprises, Inc.

6401 Hollis Street

Emeryville, CA USA

800-701-LEAP(5327)

¡Registre su producto en leapfrog.com!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com



leapfrog.com/tagesp

LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis Street, Emeryville, CA 94608 USA
Para 2-4 años de edad.
Pieza No.: 605-11498
Artículo No.: 82203

**Explora habilidades
preescolares
en cada libro**



¡Busca también
estos libros!

Palabras de acción

El alfabeto



Elementos Disney © 2009 Disney

© 2009 LeapFrog Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.

La amistad

Los colores



Pocoyó™ & © 2005 Zinkia Entertainment S.A.

Jorge el Curioso
mercancía de la serie de televisión
© Universal Studios.

Para más información visita Tag Junior en leapfrog.com/tagesp.

Los libros adicionales se venden por separado. Las portadas pueden variar.
Es posible que no todos los libros estén disponibles en todos los países.

PARA USAR LOS LIBROS CON EL LECTOR INTERACTIVO TAG JUNIOR, simplemente toca las páginas del libro con el lector interactivo para activar el audio que ya viene pre-cargado.