

# MICR@SCOPE VIDÉO INTERACTIF



### **Manuel d'utilisation**

Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future.

# INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le **Microscope Vidéo Interactif** de **LeapFrog** ! Explore le monde microscopique sur des sujets variés tels que les fleurs, les insectes, le corps humain et bien plus encore ! Les vidéos et explications sont impressionnantes et permettent d'avoir une vision très détaillée des images. Observe également tes propres échantillons pour en découvrir davantage avec ce vrai microscope !



\*carte microSD non fournie.

	Fonction Microscope Épaisseur de l'échantillon Grossissement			Contenu BBC
Platine	Lamelles réutilisables A	Jusqu'à 1 mm Exemple : Tissu, papier, lamelle d'oignon, pelure, feuille, poil, pétale, etc.	Jusqu'à 200X (avec zoom digital)	Lamelle illustrée
	Lamelles réutilisables B	Jusqu'à 5 mm Exemple : Écorce d'arbre, mi- ette, gravier, coquille d'oeuf, etc.	Jusqu'à 200X (avec zoom digital)	
Grand plateau	Pas besoin de lamelles	Up to 40mm Exemple : Coquille de noix, coquillage, pièce, caillou, etc.	Jusqu'à 60X (avec zoom digital)	

# **CONTENU DE LA BOÎTE**

- Microscope Vidéo Interactif
- 8 lamelles illustrées recto verso
- 2 lamelles vierges réutilisables
- 1 guide de démarrage rapide

#### ATTENTION

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

#### NOTE

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

#### WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

#### NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.



#### Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Retirer et jeter l'attache en plastique.

# POUR COMMENCER



Pour la sécurité de votre enfant, veuillez couper et jeter les cordons avant de jouer avec l'appareil. Ils ne font pas partie du produit et doivent être jetés avant utilisation.

**Attention :** le jouet est en mode de démonstration. Pour sortir de ce mode, suivre les instructions ci-dessous :

- 1. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ou sur la coche pour mettre le jouet en marche.
- 2. Lorsque la vidéo de Démonstration se met en marche, enlever la lamelle illustrée déjà en place.
- 3. Poser une autre lamelle ilustrée pendant la lecture de la vidéo de Démonstration.
- Si le mode de démonstration a bien été désactivé, l'écran du menu Accueil apparaîtra. S'il n'apparaît pas, répéter les étapes de 1 à 3.

### ALIMENTATION Installation des piles

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- 2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
- 3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
- 4. Insérer 4 nouvelles piles LR6/ AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement avec des piles rechargeables.



5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



# ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

# WARNING:

Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

### IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

#### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

# FONCTIONNALITÉS

### 1. Bouton Marche/Arrêt 🙂

Appuie sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre le microscope.

- 3 secondes peuvent être nécessaires pour allumer le microscope si une carte microSD est insérée.

- Appuie sur le bouton Marche/Arrêt pendant une seconde pour éteindre l'appareil.

### 2. Pavé directionnel 🕀

Appuie sur le pavé directionnel pour choisir un menu à l'écran. En mode Microscope ou en lecture de lamelle illustrée, appuie sur le pavé directionnel pour explorer les endroits non visibles à l'écran. Dans les jeux, appuie sur le pavé directionnel pour naviguer à l'écran.

### 3. Coche 🕑

Appuie sur la coche pour valider un choix dans le menu, pour prendre une photo dans le mode Microscope, ou pour interagir avec les petits personnages à l'écran dans les jeux.

### 4. Bouton Aide ?

Appuie sur le bouton Aide pour entendre des instructions ou des aides.

### 5. Bouton Retour 🔊

Appuie sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précédent.

### 6. Bouton Mode Microscope

Appuie sur le bouton Mode microscope pour entrer dans le mode Microscope et observer tes propres échantillons grâce aux lamelles vierges réutilisables. Quand une lamelle illustrée est insérée, appuie sur le bouton Mode Microscope pour revenir au menu des lamelles illustrées ou au menu principal.

#### 7. Molette de mise au point

Tourne la molette de mise au point pour approcher ou éloigner l'objectif, dans le mode Microscope. Lors du visionnage d'une lamelle illustrée, tourne la molette de mise au point pour voir différentes images et focaliser l'objectif sur l'image à l'écran.

### 8. Bouton Grossissement 🕀

Dans le mode Microscope ou lors du visionnage d'une lamelle illustrée, appuie sur le bouton Grossissement pour voir l'image de plus près.

#### 9. Bouton Luminosité 🎯

Dans le mode Microscope, appuie sur le bouton Luminosité pour ajuster la luminosité de l'écran.

#### 10. Bouton Volume sonore 🔍 🖤

Appuie sur le bouton Volume sonore pour ajuster le volume. Appuie sur le bouton 🏚 pour diminuer le son, ou sur le bouton 🏟 pour l'augmenter.

#### 11. Platine

Insère des lamelles illustrées ou des lamelles réutilisables sur la platine.

#### 12. Grand plateau

Place les échantillons plus volumineux sur le grand plateau pour les observer dans le mode Microscope.

#### 13. Lamelles illustrées

Insère une lamelle illustrée sur la platine pour entendre des informations sur les images de cette lamelle et voir des vidéos.

#### 14. Lamelles vierges réutilisables

Place ton échantillon dans une des 2 lamelles vierges réutilisables, puis pose la lamelle sur la platine. Appuie sur le bouton Mode Microscope pour observer ton échantillon au microscope.

#### 15. Photos

Tu peux prendre jusqu'à 100 photos de tes images d'échantillon en mode Microscope. Tes photos seront sauvegardées sur la carte microSD si une carte est insérée. Si aucune carte microSD n'est insérée, les photos seront sauvegardées sur la mémoire interne de l'appareil.

**NOTE :** cette estimation dépend de la quantité de couleurs sur les photos. Les photos contenant beaucoup de couleurs différentes prennent davantage de mémoire que celles contenant moins de couleurs.

#### 16. Emplacement Carte microSD

Insère une carte microSD (non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet. Tes photos seront sauvegardées sur la carte si elle est insérée. Si aucune carte microSD n'est insérée, les photos seront sauvegardées sur la mémoire interne de l'appareil.

# COMMENCER À JOUER

Appuie sur le bouton Marche/Arrêt ou sur la coche pour allumer le microscope.

#### Mode Microscope

Appuie sur le bouton Mode Microscope ou choisis le mode Microscope du menu principal pour observer tes propres échantillons. Voici les différentes fonctions de ce mode :

- Utilise le pavé directionnel pour naviguer à différents endroits de l'image à l'écran.
- Tourne la molette de mise au point pour approcher ou éloigner l'objectif de l'échantillon.
- Appuie sur le bouton Grossissement pour avoir une vue grossie de l'échantillon.
- Appuie sur le bouton Luminosité pour ajuster la luminosité de l'image à l'écran.
- Appuie sur la coche pour prendre une photo de l'image à l'écran.

#### Emplacement Carte microSD

- Si aucune carte microSD n'est insérée, les photos seront sauvegardées sur la mémoire interne de l'appareil. Sa capacité de stockage est d'environ 100 photos.
- Si une carte microSD est insérée, toutes les photos seront automatiquement sauvegardées sur la carte microSD. L'appareil supporte des cartes microSD jusqu'à 32 Go.
- Tu peux prendre jusqu'à 30 096 photos avec une carte microSD. Si tu prends plus de 30 096 photos, les suivantes supprimeront les photos existantes avec le même nom de fichier.
- Ne pas enlever la carte microSD ou éteindre l'appareil pendant une prise de photo, une suppression de photo, un remplacement de photo ou un transfert de photo. Ces actions pourraient endommager l'appareil et créer des photos corrompues apparaissant avec le symbole & dans la Galerie.







#### Lamelles illustrées

Insère une lamelle illustrée pour entendre du contenu audio éducatif et visionner une vidéo sur les thèmes de la lamelle.

- Choisis l'icône Image du menu des lamelles illustrées pour entendre des informations intéressantes sur l'image. Utilise le pavé directionnel et la molette de mise au point pour visionner l'image.
- Choisis l'icône Vidéos du menu des lamelles illustrées pour regarder des vidéos de la BBC sur le thème choisi. Les vidéos sélectionnées sont directement lancées après le menu.





#### Jeu

Fais une course contre la montre dans ce super jeu d'aventure. Nourris, protège, guéris les micro-organismes et défends-les contre les envahisseurs. Il existe 24 niveaux de jeu.











### Microscope Quiz

Est-ce que tu arriveras à trouver ce que représentent les images dans ce quiz ? Écoute les questions et choisis une réponse parmi celles proposées.



### Galerie

Les photos prises dans le mode Microscope sont sauvegardées ici. C'est également à cet endroit que tu peux les supprimer<sup>\*</sup>.

\* ne pas enlever la carte microSD ni éteindre l'appareil pendant la suppression d'une photo. Cette action pourrait endommager l'appareil et créer des photos corrompues dans la Galerie symbolisées par ce symbole .

Si la carte microSD contient beaucoup de photos, la suppression des photos sera plus longue.





#### Sauvegarder les photos du microscope sur un ordinateur

- 1. Insérer une carte microSD\*\* dans l'emplacement Carte microSD de l'appareil.
- Dans la Galerie, choisir l'icône Transfert de photos pour transférer les photos sauvegardées de la mémoire interne du microscope vers la carte microSD.
- 3. Après le transfert\*\*\*, sortir la carte microSD de l'appareil et l'insérer dans un lecteur de carte, puis dans l'ordinateur.
- Les photos sauvegardées\*\*\*\* sont rangées dans le dossier de la carte microSD sous le nom de #MICRO/DCIM/XXXMICRO. XXX correspondent aux 3 chiffres de 100 à 403 désignés pour chaque fichier.
- 5. Copier le dossier XXXMICRO directement sur l'ordinateur. NE PAS copier-coller les fichiers séparément de ce dossier.

\*\* l'appareil supporte les cartes microSD jusqu'à 32 Go (carte non fournie).

\*\*\* ne pas enlever la carte microSD ni éteindre l'appareil pendant la suppression d'une photo. Cette action pourrait endommager l'appareil et créer des photos corrompues dans la Galerie symbolisées par ce symbole .

\*\*\*\* une date et une heure seront indiquées sur les photos sauvegardées. Ne pas en prendre compte, elles sont inexactes car l'appareil ne contient pas d'horloge intégrée.

#### NOTES :

- Ne pas renommer, modifier ou supprimer le dossier #MICRO ni aucun sous-dossier lui appartenant.
- Ne pas ajouter de dossier au dossier #MICRO ou à ses sous-dossiers.

- Ne pas renommer, modifier ou supprimer des fichiers du dossier #MICRO ou d'un sous-dossier lui appartenant.
- Ne pas ajouter de fichiers au dossier #MICRO ou à un de ses sous-dossiers.

Si une carte microSD est insérée dans un appareil contenant des modifications, nouvelles dénominations de dossiers ou fichiers, des erreurs pourraient apparaître dans la Galerie. Voici quelques exemples :

- Des photos sauvegardées pourraient ne pas apparaître.
- Des photos sauvegardées pourraient avoir le symbole d'erreur 🔞.
- L'ordre des photos sauvegardées pourrait être incorrect. Les nouvelles photos pourraient ne pas apparaître en première page de la galerie.
- Les prévisualisations et les photos plein écran pourraient ne pas être identiques.
- Des comportements inhabituels de l'appareil pourraient aussi arriver lors des prochaines captures de photos en mode Microscope.
- L'appareil pourrait supprimer des photos existantes avec le même nom de fichier.

#### Menu Parents

Un menu Parents existe pour permettre aux parents ou à un adulte de réinitialiser l'appareil ou le reformater. Voici les différentes options présentes dans ce menu :

- Option 1 : réinitialiser les progrès et scores de l'enfant dans les ieux.
- Option 2 : supprimer les photos sauvegardées dans la Galerie.



Option 3 : reformater le stockage interne de l'appareil. Tous les progrès et scores de l'enfant seront réinitialisés et les photos de la Galerie supprimées.

Attention : toutes les actions listées ci-dessus sont irréversibles. Pour accéder au menu Parents, suivre la séguence suivante : Flèche Haut, Volume Haut, Flèche Bas, Volume Bas, Aide, Aide, maintenir appuvé le bouton Retour pendant plus de 3 secondes.

#### Niveau de la batterie

Lorsque le niveau des piles est bas, une icône Pile faible apparaît à l'écran. Remplacer immédiatement les piles lorsque cette icône apparaît. Si le niveau des piles est trop faible, l'appareil s'éteindra automatiquement 
.

#### Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'écran LCD perdra sa luminosité après environ trois minutes sans intervention, puis l'appareil s'éteindra après environ six minutes sans intervention.

Appuyer sur un bouton avant que l'appareil ne s'éteigne pour rallumer l'écran. Une fois l'appareil éteint, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ou sur la coche pour le remettre en marche.

# **RÉSOLUTION DE PROBLÈMES**

Problème	Solutions	
L'appareil ne fonctionne plus.	<ol> <li>Maintenir appuyé le bouton Marche/ Arrêt pendant plus de 10 secondes.</li> <li>Relâcher le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer l'appareil.</li> <li>Si l'appareil ne redémarre pas, changer les piles et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour le rallumer.</li> </ol>	
L'écran ne fonctionne pas correctement.	<ol> <li>Maintenir appuyé le bouton Marche/ Arrêt pendant plus de 10 secondes.</li> <li>Relâcher le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer l'appareil.</li> </ol>	
La lamelle illustrée n'est pas reconnue.	S'assurer que la lamelle illustrée est bien le seul objet sur la platine et qu'elle est convenablement insérée. Elle doit être bien en place pour pouvoir être reconnue.	
	S'assurer qu'aucun objet ou morceau n'est inséré dans les dents de la lamelle illustrée.	

	Redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
Mode microscope (sans carte microSD insérée) - la sauvegarde des photos a échoué.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents (se référer à la section correspondante).</li> <li>Choisir l'option 2 et valider le choix. Lorsque le processus est terminé, il devrait être possible de prendre des photos dans le mode Microscope.</li> <li>Si cela ne fonctionne toujours pas, choisir l'option 2 dans le menu Parents puis valider le choix.</li> <li><b>NOTE :</b> les options 2 et 3 du menu Parents supprimeront toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne. Veuillez sauvegardér toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur une carte microSD. Une fois le transfert des photos terminé, retirez la carte microSD (voir la section Galerie).</li> </ol>
Mode microscope	S'assurer que la carte microSD n'est pas supérieure à 32 Go.
microSD insérée) - Erreur carte mémoire ou la sauvegarde des photos a échoué.	Formater à nouveau la carte microSD et réessayer. <b>NOTE :</b> tous les fichiers de la carte microSD seront supprimés. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur un ordinateur.

Mode microscope (sans carte microSD insérée) - un message d'erreur apparaît après chaque capture de photos.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents.</li> <li>Choisir l'option 2 puis valider. Quand le processus est terminé, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.</li> <li>NOTE: l'option 2 du menu Parents supprimera toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur une carte microSD. Après le transfert de photos, retirez la carte microSD (voir la section Galerie).</li> </ol>
	Utiliser une autre carte microSD sur laquelle aucune photo du microscope n'a déjà été sauvegardée.
Mode microscope (avec carte microSD insérée) - un message d'erreur apparaît après chaque capture de photos.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents.</li> <li>Choisir l'option 2 puis valider. Quand le processus est terminé, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.</li> <li>NOTE: l'option 2 du menu Parents supprimera toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur une carte microSD. Après le transfert de photos, retirez la carte microSD (voir la section Galerie).</li> </ol>
	S'assurer que la carte microSD n'est pas supérieure à 32 Go.
Galerie - le transfert de photo a échoué.	Formater à nouveau la carte microSD et réessayer. <b>NOTE :</b> tous les fichiers de la carte microSD seront supprimés. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur un ordinateur.

Galerie (sans carte microSD insérée) - les nouvelles photos prises en mode Microscope n'apparaissent pas sur la première page de la galerie.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents.</li> <li>Choisir l'option 2 puis valider. Quand le processus est terminé, les nouvelles photos prises en mode Microscope apparaîtront sur la première page de la Galerie.</li> <li>NOTE: l'option 2 du menu Parents supprimera toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne. Veuillez sauvegardées de la mémoire ghotos souhaitées en les transférant d'abord sur une carte microSD. Après le transfert de photos, retirez la carte microSD (voir la section Galerie).</li> </ol>
Galerie (avec carte microSD	Utiliser une autre carte microSD sur laquelle aucune photo du microscope n'a déjà été sauvegardée.
insérée) - les nouvelles photos prises en mode Microscope n'apparaissent pas sur la pre- mière page de la galerie.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents.</li> <li>Choisir l'option 2 puis valider. Quand le processus est terminé, les nouvelles photos prises en mode Microscope apparaîtront sur la première page de la Galerie.</li> <li>NOTE: l'option 2 du menu Parents supprimera toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne.</li> </ol>

	Retirer la carte microSD (si insérée).
La Galerie est	Si une carte microSD est insérée : - utiliser une autre carte microSD sur laquelle aucune photo du microscope n'a déjà été sauvegardée. - ou formater la carte microSD sur l'ordinateur puis réessayer. <b>NOTE :</b> tous les fichiers de la carte microSD seront supprimés. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur un ordinateur.
se fige.	<ol> <li>Entrer dans le menu Parents.</li> <li>Choisir l'option 2 puis valider. Quand le processus est terminé, la Galerie devrait à nouveau être accessible.</li> <li>NOTE: L'option 2 du menu Parents supprimera toutes les photos sauvegardées de la mémoire interne. Veuillez sauvegarder toutes les photos souhaitées en les transférant d'abord sur une carte microSD. Après le transfert de photos, retirez la carte microSD (voir la section Galerie).</li> </ol>

## ENTRETIEN

- 1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- 3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmois, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
- 5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement, merci d'essayer de remplacer les piles par des piles neuves ou rechargées.

# Déclaration de conformité FCC

Cet appareil a été approuvé et soumis aux limites d'un appareil numérique de classe B, il est également conforme à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites visent à fournir une bonne protection contre les interférences qui pourraient être nuisibles à l'intérieur d'une habitation. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en adéquation avec les instructions, celui-ci peut causer des interférences avec les ondes radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne puisse se produire dans certains cas spécifiques. Si cet appareil cause une interférence brouillant la réception des postes de radio ou de télévision ce qui peut se détecter en allumant et en éteignant l'appareil, l'usager devra alors tenter de rectifier la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le poste récepteur
- Brancher l'appareil à la sortie d'un circuit différent de celui du poste récepteur
- Consulter votre revendeur ou un spécialiste des postes de radio et de télévision

#### SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 800 701 5327
- Via notre site Internet

www.leapfrog.com/fr-ca/support

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



# Venez découvrir tous nos produits sur Internet :

# www.leapfrog.ca/fr

LeapFrog est une marque de la société VTech Holding Limited. MC & © 2022 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés. IM-616100-003 Version:0