



**Alfabeto  
interactivo táctil**  
**Escribe y dibuja  
con Mr. Pencil**



**Manual de instrucciones**

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el "Alfabeto interactivo táctil - Escribe y dibuja con Mr. Pencil". Los niños aprenderán a escribir las letras mayúsculas y minúsculas, trazo a trazo de manera correcta, a la vez que identifican las letras con su pronunciación. Incluye completos juegos de palabras y deletreo para ayudarles en su viaje de aprendizaje.



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Alfabeto interactivo táctil - Escribe y dibuja con Mr. Pencil.**
- Una guía de inicio.

## ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.



# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## **LeapFrog se preocupa por nuestro planeta**

- LeapFrog le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## Indicador de carga

Cuando las pilas tengan poca carga, aparecerá este icono en la pantalla y la unidad se apagará. Cambie las pilas por unas nuevas.



## IMPORTANTE

En ciertas ocasiones, puede ser necesario recalibrar la pantalla. Vaya a Ajustes antes de seguir jugando.



Verá una pequeña X en cada esquina de la pantalla. Use el lápiz de Mr. Pencil para tocarlas. Toque una a una por orden, irán apareciendo a medida que toque correctamente cada una de ellas. Al terminar, verá escrito OK en la pantalla.

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


## 1. Botón de encendido

Pulse el botón de encendido para encender y apagar el juguete y ajustar el volumen.




## 2. Pantalla táctil

Toque la pantalla para jugar. Puede hacerlo con el dedo o con el lápiz Mr. Pencil.



## 3. Lápiz Mr. Pencil

Use el lápiz de Mr. Pencil para escribir en la pantalla y colóquelo en el lateral de la unidad para recogerlo.



## 4. Botones de actividades

Pulse uno de los botones de actividades para seleccionar cualquiera de las seis que contiene el juguete.




## 5. Ajustes

Utilice este botón para ajustar el contraste de la pantalla y poner o quitar la música de fondo. También podrá calibrar la pantalla en caso de que sea necesario.




## 6. Letras

Comprenden las 27 letras del abecedario, en mayúsculas y minúsculas, aprenderán sus nombres y palabras relacionadas.



## 7. Números

Presione los números del 1 al 10 para verlos en la pantalla y aprender a escribirlos.



## 8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar cualquier botón.



# ACTIVIDADES

## 1. Trazos de letras

En esta actividad, aprenderá a escribir las letras mayúsculas y minúsculas. Elija una opción y presione una letra del abecedario. Siga las líneas de puntos, la unidad le enseñará a escribir paso a paso.

## 2. Números

Funciona igual que la actividad anterior pero con números. Al terminar cada uno, aparecerán el número de objetos correspondientes. Toque la pantalla para contarlos.

## 3. Escribe tu nombre

Toque en la pantalla para escribir su nombre, que podrá tener hasta 12 caracteres. Al tocarlo en la pantalla practicará cómo se deletrea y escribe. Toque en “editar” para cambiarlo.

## 4. Letras escondidas

Use el lápiz para deslizarlo por la pantalla y descubrir las 3 letras ocultas que forman una palabra. Deslice el lápiz por la pantalla para escuchar cómo se dice y deletrearla.

## 5. Juegos de palabras

Elija entre 3 opciones de juego:

- a- Letras: toque en la pantalla la letra que piden
- b- Completa palabras: arrastre una letra para completar las palabras y deslice el lápiz por la pantalla para escucharlas
- c- Deletrear: Complete las palabras arrastrando cada letra en su lugar correcto

## 6. Dibujo

Elija entre dibujo libre o dibujo guiado.

### Dibujo libre

¡Hora de ser creativos! Toque en la pantalla para crear los diseños que más le gusten. Dispone de estas funciones:

**Borrador:** toque su icono para activar la función de una goma de borrar.

**Lápiz:** funciona como un lápiz, puede cambiar la tonalidad de los trazos.

**X:** toque esta opción para borrar toda la pantalla.

**Nota musical:** podrá añadir su diseño en la animación inicial de Mr. Pencil.

### Dibujo guiado

Elija una imagen y conecte los puntos para completar el diseño en la pantalla. Una vez terminado, se convertirá en una divertida animación. Toque la marca ok para completar el dibujo automáticamente.

## Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***leapfrog.es***

***Para obtener información acerca de la  
garantía, visite esta página web  
[www.vtech.es/tarjeta-de-garantia](http://www.vtech.es/tarjeta-de-garantia)***

LeapFrog Enterprises, Inc.  
A subsidiary of VTech Holdings Limited.  
TM & © 2023 LeapFrog Enterprises, Inc.  
All rights reserved.  
IM-617000-003  
Version:0